

R 100 ROCA pregno

produkt na bazie rozpuszczalników do impregnacji kamienia

zakres zastosowania

- Do impregnacji porowatych, chłonnych nawierzchni kamiennych.
- Szczególnie zalecany do polerowanych, szlifowanych kamieni naturalnych takich jak granit, gnejs, gabbro i kamienie wapienne.
- Stosowany także do kamiennych blatów.

zalety/właściwości produktu

- długotrwała ochrona przed tworzeniem się plam
- zabezpieczenie przed wnikaniem olejów i tłuszczów w głąb kamienia
- brak negatywnego wpływu na przepływ pary wodnej w kamieniu
- ułatwione mycie pielęgnacyjne, zmniejszona przyczepność brudu do podłoża
- efekt easy-to-clean
- wygląd posadzki pozostaje bez zmian
- dokładna, głęboka impregnacja
- brak negatywnego wpływu na właściwości antypoślizgowe posadzki
- możliwość przeprowadzenia w dowolnym momencie dodatkowej impregnacji w celu uzupełnienia
- odporność na promienie UV
- oszczędność czasu - czyszczenie jednostopniowe
- innowacyjna nanotechnologia

dane techniczne	
wartość pH	--
kolor produktu	bezbarwny
pojemność/rodzaj	4 x 1 l opakowania w kartonie 10 l opakowanie



R 100 ROCA pregno

produkt na bazie rozpuszczalników do impregnacji kamienia

zastosowanie i dozowanie



Do porowatych i chłonnych powierzchni kamiennych.



Nanieść cienką warstwę R 100 ROCA pregno za pomocą mopa lub rolki ze skóry jagnięcej, aż do powstania na kamieniu delikatnego filmu ochronnego. W przypadku bardzo chłonnych posadzek proces należy powtórzyć. Pozostawić na 5-10 minut do zadziałania i na koniec nie wchłonięty nadmiar produktu usunąć za pomocą ściągaczki. Przepolerować posadzkę przy użyciu chłonnego materiału wzgl. chłonnego pado.

ważne wskazówki

Posadzka kamienna musi być sucha. Impregnację przeprowadzić najwcześniej 3 miesiące po położeniu posadzki kamiennej.

Maksymalna wilgotność kamienia - 2%.

Na czas impregnowania używać butów o podeszwach odpornych na działanie rozpuszczalników.

Po posadzce może zacząć chodzić po około 30 minutach.

Po 24 godz. można przemyć posadzkę środkiem R 300 ROCA wipe. Optymalny efekt uzyskuje się po ok. 72 godz.

Materiały użyte do impregnacji należy w celu odparowania wywiesić w dobrze przewietrzonym pomieszczeniu i następnie usunąć.

W zależności od rodzaju podłoża możliwe jest lekkie pogłębienie koloru posadzki.

produkty uzupełniające

Mycie codzienne:

R 300 ROCA wipe.

znaki ostrzegawcze - oznakowanie wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE

Xn	Produkt szkodliwy.
R 10	Produkt łatwo palny.
R 65	Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
R 67	Pary mog ¹ wywoływać uczucie sennosci i zawroty głowy.
S 2	Chronią przed dziećmi.
S 16	Nie przechowywać w pobliżu Źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
S 23	Nie wdychać gazu / pary / rozpylonej cieczy.
S 29	Nie wprowadzać do kanalizacji.
S 51	Stosować wył ¹ cznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
S 62	W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu R 100 ROCA pregno na stronie www.buzil.com.

kod GISBAU: GH 10

numer artykułu:

R100-0001

R100-0010

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponośmy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmii pozostają nienaruszone.

Wersja/nr druku: TDR100/1/08